○　CRW-DC12V 取扱説明書

①　基本３点



CRW本体

＋

＋

コントローラー
（点灯・点滅・消灯）

DC12V電源アダプター

電源、コントローラー、CRW本体で構成された基本のセットです。
この三点があればCRWの点灯、点滅消灯ができます。

②　接続ケーブルを使用した応用品

CRW本体

＋

＋

接続ピン　　接続ケーブル
1メートル

CRW本体

＋

＋

コントローラー
（点灯・点滅・消灯）

DC12V電源アダプター

CRW本体に接続ケーブルをつなぐことで、思い通りの設置ができます。
接続ケーブルには接続ピンが付属で入っております。

③　8本まで接続可能

CRW本体 3本接続

CRW本体についているピンを
そのまま次のCRWに接続することで
１A電源で8本まで接続可能です。
また、接続ケーブルを使用しても
8本まで接続可能です。

＋

＋

コントローラー
（点灯・点滅・消灯）

DC12V電源アダプター

④　設置用金具

固定用金具

設置用金具セット　　円

この金具を使って、設置したい場所にビス留めできます。６個セットビス１２個付

⑤　カスタム仕様

CRW本体

＋

右画像のような、コントローラーを使用しないでCRW本体に
直接接続できる電源アダプターもございます。
ただし直接接続すると常点灯のみとなります。

カスタム電源アダプター

'07.11